Original		Rechange		Original		Rechange	
POWER	Power		Power	<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Stop	HOLD	Stop / Hold
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	MENU	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	INDEX >>I	>>I / Index	PRESET+	>>I / Preset+
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /	SLEEP	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TVG	TVG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		Up		Up
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		Down		Down
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format		Right		Right
MEDIA	Media	LIST SMART	Smart / List		Left		Left
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround	OK	OK	OK	OK
	Play	SLOW	Play / Slow	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Rechange	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
⟲	Recall	RETURN BACK	Back / Return
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Rechange	
P-MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S-MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title