Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power		Vol +		Vol +
ENERGY SAVING	e/ Energy/ Savi n	TIMER SLEEP	Sl eep / Ti mer	MARK FAV	FAV/ Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AV MODE	AV Mode	SURROUND	Ej ect / Surround	P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
INPUT	I nput	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS		Vol -	VOL	Vol -
TV / RAD	TV/ RAD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /	RATIO	Rati o	FORMAT PICTURE	Pi cture / Format
1	1	TV 1	1	P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
2	2	DVD 2	2	MUTE	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
3	3	CD - STB 3	3	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
4	4	VIDEO 4	4	GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--
5	5	TAPE 5	5	Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
6	6	TUNER 6	6		Up		Up
7	7	AUX - HDD 7	7		Left		Left
8	8	USB 8	8	OK	OK	OK	OK
9	9	BLUETOOTH 9	9		Ri ght		Ri ght
LIST	Li st	LIST SMART	Smart / List		Down		Down
0	0	HDMI - SAT 0	0	BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
Q.VIEW	Q. Vi ew	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a	INFO	I nfo	ANGLE INFO	I nfo / Angl e

Original		Rechange		Original		Rechange
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear			
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto			
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /			
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold			
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow			
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze			
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-			
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+			
SIMPLINK	Simplink	SIZE ZOOM	Zoom / Size			
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II			