Original		Rechange		Original		Rechange	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	1	1	TV 1	1
POWER	Power		Power	2	2	DVD 2	2
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	3	3	CD-STB 3	3
MULTIMEDIA	Multimedia	MEDIA DISPLAY	Display / Media	4	4	VIDEO 4	4
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	5	5	TAPE 5	5
LIST	List	LIST SMART	Smart / List	6	6	TUNER 6	6
Q.VIEW	Q.View	ANGLE INFO	Info / Angle	7	7	AUX-HDD 7	7
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	8	8	USB 8	8
PR	Up		Up	9	9	BLUETOOTH 9	9
PR	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+	SSM	SSM	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL	Left		Left	0	0	HDMI-SAT 0	0
VOL	Vol -	VOL −	Vol -	PSM	PSM	FORMAT PICTURE	Picture / Format
OK	OK	OK	OK	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOL	Right		Right	*	*	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOL	Vol +	VOL +	Vol +	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
PR	Down		Down	UPDATE [=x]	[=x] / Update	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
PR	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange	Original	Rechange
TIME [≡o] / Time	REC MODE Rec / Rec Mode		
SIZE [≡♦] / Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
MIX [≡/] / Mix	TUNE- << / Tune-		
HOLD [≡+] / Hold	HOLD Stop / Hold		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
REVEAL [≡?] / Reveal	SLOW Play / Slow		
INDEX [≡i] / Index	TUNE+ >> / Tune+		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
MODE [≡M] / Mode	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		