Original		Rechange	
Power	Power	Power	
Mute	Mute / Dimmer	Mute / Dimmer	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
List	List	Smart / List	
0	0	0	
Info	Info	Info / Angle	
Home	Home	Shift + Menu /	
Home	Home	D. Menu / Top	
Up	Up	Up	

Original		Rechange	
Menu	Menu	Menu / Home	
Left	Left	Left	
OK	OK	OK	
Right	Right	Right	
Back	Back	Back / Return	
Down	Down	Down	
Exit	Exit	Exit / Cancel / Clear	
Netflix	Netflix	Shift + Red / Netflix /	
Vol +	Vol +	Vol +	
Guide	Guide	Guide / EPG / -/--	
P+	P+	CH+ / Page+	
Vol -	Vol -	Vol -	
Source	Source	AV / Input / RDS	
P-	P-	CH- / Page-	
<<< / Reveal	<<< / Reveal	<< / Tune-	
Play / Index	Play / Index	Play / Slow	
>>> / Hold	>>> / Hold	>> / Tune+	

Original		Rechange		Original	Rechange
HOLD	>>/ Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
AD	AD	TITLE SOUND	Sound / Title		
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		