Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Rec	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	List
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Rotate Text	Shift + Mute
Audio-	Shift + Vol -
Tone-	Media
Audio+	Shift + Vol +
Color+ P. Std	Shift + Format
On/Tim	Shift + Subt
Store Text	Shift + Text
AV 2	Shift + AV

Original	Rechange
Search	Shift + TV/R
Bright+ Mode	Shift + Menu
Disp	Shift + Info
Tune-	Shift + Left
Aft/Caf	Shift + Ok
Store	Smart
Tune+	Shift + Right
Bright- Sys	Shift + Exit
Contrast+	Shift + Ch +
Color- S. Std	Dual
Contrast-	Shift + Ch -
3. *	Shift + Guide
Nicam/Mono	Shift + Green
Level L	Shift + Yellow
Level R/Woofer	Shift + Blue
4. # 16: 9	Format

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Mute	Mute
Recall	Back	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	Ok
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	LCD Menu	Menu
8	8	Exit / DVD Setup	Exit
9	9	Exit / DVD Setup	Options
0	0	D. Menu	D. Menu
AV / Input	AV	D. Disp	Shift + Info
-/--	Shift + Guide	Red / Prog	Red
EPG	Guide	Green / Intro	Green
P +	Ch +	Yellow / Repeat	Yellow
P -	Ch -	Blue / A-B	Blue

Original	Rechange	Original	Rechange
Title	HOME SMART Smart	>>I / Hold	SHIFT + Shift + Stop
Eject / PC Auto	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit	Reveal / Angle	PICTURE FORMAT Format
<< / Index	<<	Subpage /	ZOOM Eject
Play/Pause / Fav	PLAY MODE Play	Lang / Audio	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Play/Pause / Fav	FAV PRE-CH Pre Ch	▢ / Goto	SEARCH TV/R TV/R
>> / Size	>>	Subtitle	AD SUBT Subt
Rec / S.Mode	REC MODE Rec	Info	DISPLAY INFO Info
Rec / S.Mode	SOUND DUAL Dual		
Step >I / Fav +	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
Step >I / Fav +	SHIFT + Shift + Up		
Pause / P.Mode	Pause		
Pause / P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format		
I<< / Text	I<<		
I<< / Text	REPEAT TEXT Text		
Stop / Fav -	Stop		
Stop / Fav -	SHIFT + Shift + Down		
>>I / Hold	>>I		