Mandis shop

Mitsubishi EX320U

Original	Rechange	Original	Rechange
POWER	Power		
Freeze	Mode		
MENU / EXIT	Menu		
AUTO	Auto		
UP / KEYSTONE	Up		
DOWN / KEYST.	Down		
LEFT	Left		
ENTER / MODE	Enter		
RIGHT / LOCK	Right		
Blank	Blank / Mute		
SOURCE	Source		
VOLUME+	Vol + / Page +		
VOLUME-	Vol - / Page -		
Magnify +	+ / Play		
Magnify -	- / Stop		
TIMER ON	Freeze / Timer		
TIMER SET UP	Shift + Freeze / Timer		

https://remotecontrols.fr/Mitsubishi/1625-6703-telecommande-remplacement-pour-Mitsubishi-EX320U.htm