Mandis shop

Panasonic N2QAYA000067

Original		Rechange	
POWER ON	Power On	Power	
STANDBY	Standby	Shift	+ Shift + Power
AUTO SETUP	Auto	Auto	Auto
KEYSTONE	Keystone	Shift	+ Shift + Up
MENU	Menu	Menu	Menu
RETURN	Return	Shift	+ Auto Shift + Auto
DEFAULT	Default	Shift	+ Stop Shift + - / Stop
FUNCTION	Function	Aspect Eco	Eco / Aspect
	Up		Up
	Down		Down
VOL-	Vol -	Page Vol	Vol - / Page -
VOL-	Left		Left
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol +	Page Vol	Vol + / Page +
ENTER	Enter	Enter	Enter
COMPUTER 1	Computer 1	Video Comp	Comp / Video
COMPUTER 2	Computer 2	Shift	+ Timer Freeze Shift + Freeze / Timer

Original		Rechange	
HDMI	HDMI	Shift	+ Menu Shift + Menu
MEMORY VIEWER	Memory Viewer	Mode	Mode
Miracast	Miracast	Shift	+ Mode Shift + Mode
Panasonic APP	Panasonic APP	Invert 3D	3D / Invert
ID SET	ID Set	Focus Volt	Volt / Focus
ID ALL	ID All	Info Help	Help / Info
VIDEO/ S-VIDEO	Video/S-Video	Shift	+ Video Comp Shift + Comp / Video
PAGE UP 1	Page Up/1	Shift	+ Page Vol Shift + Vol + / Page +
D.ZOOM+ 2	D.Zoom+/2	Play +	+ / Play
FREEZE 3	Freeze/3	Timer Freeze	Freeze / Timer
PAGE DOWN 4	Page Down/4	Shift	+ Page Vol Shift + Vol - / Page -
D.ZOOM- 5	D.Zoom-/5	Stop -	- / Stop
MUTE	Mute	Mute Blank	Blank / Mute
AV MUTE	AV Mute	Source	Source

https://remotecontrols.fr/Panasonic/1054864/telecommande-remplacement-pour-Panasonic-N2QAYA000067.htm