Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power		Right		Right
	Stop		Stop / Hold		Back		Back / Return
	Pause		Pause / Step / Freeze		Down		Down
	Rec		Rec / Rec Mode		Exit		Exit / Cancel / Clear
	<<		<< / Tune-		CH List		Smart / List
	Play		Play / Slow		CH-		CH- / Page-
	>>		>> / Tune+		CH+		CH+ / Page+
	: ≡/ Tv Guide		Guide / EPG / -/--		Vol -		Vol -
	☼/ Setup		Setup / OPT /		Mute		Mute / Dimmer
	[<>] / Format		Picture / Format		Vol +		Vol +
	Menu		Menu / Home		Red		Red / Netflix / Search
	Source		AV / Input / RDS		Green		Green / APP / Repeat
	Info		Info / Angle		Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Up		Up		Blue		Blue / Prime Video / Random
	Option		D.Menu / Top		1		1
	Left		Left		2		2
	OK		OK		3		3

Original		Rechange	
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Rechange