

Original		Rechange	
[i+]		Info / Angle	ANGLE INFO
P+		CH+ / Page+	CH PAGE
Up		Up	
Power		Power	
Vol-		Vol-	VOL
Left		Left	
Menu	MENU	Menu / Home	HOME MENU
Vol+		Vol+	VOL
Right		Right	
Mute		Mute / Dimmer	DIMMER MUTE
P-		CH- / Page-	CH PAGE
Down		Down	
Input		AV / Input / RDS	RDS AV INPUT
1		1	TV 1
2		2	DVD 2
3		3	CD - STB 3
4		4	VIDEO 4

Original		Rechange	
5		5	TAPE 5
6		6	TUNER 6
7		7	AUX - HDD 7
8		8	USB 8
9		9	BLUETOOTH 9
[=]		Text / Goto	GOTO TEXT
0		0	HDMI - SAT 0
P<P/Surf	SURF P<P	Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER
Timer		Sleep / Timer	TIMER SLEEP
[♦]		Setup / OPT /	OPT-TOOLS SETUP
[+]		Zoom / Size	SIZE ZOOM
[?]/I-II	? I-II	Audio / Lang I/II	LANG I/II AUDIO
Red/Picture		Red / Netflix / Search	NETFLIX SEARCH
Red/Picture		Picture / Format	FORMAT PICTURE
Green/Sound		Green / APP / Repeat	APP REPEAT
Green/Sound		Sound / Title	TITLE SOUND
Yellow/Timer	TIMER	Yellow / YouTube / Repeat	YouTube REPEAT A-B





Original	Rechange	Original	Rechange
GAME Blue/Game	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		

