Original	Rechange	Original	Rechange
Input	AV / Input / RDS	CH Enter	Guide / EPG / -/--
i+	Info / Angle	Green	Green / APP / Repeat
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
AV Selection	Shift + AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
Sound Effect	Sound / Title	Up	Up
Format	Picture / Format	Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
4	4	CH Return	Shift + Back / Return
5	5	Down	Down
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	Exit	Exit / Cancel / Clear
8	8	Back	Back / Return
9	9	P +	CH+ / Page+
List	Smart / List	Vol +	Vol +
0	0	P -	CH- / Page-

Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer		
Vol -	VOL − — Vol -		
Split Screen	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /		
PIP	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /		
PIP Swap	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime		
Split Screen Swa	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /		
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
I - II	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
Favorite CH	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
[≡i]	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear		
Help	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top		
Mx	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /		
Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Hold	HOLD ■ — Stop / Hold		
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer		