Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
TV/R LIVE	TV/R Live	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio / Program

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
F1	F1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
F2	F2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original	Rechange	Original	Rechange
Play	Play / Slow		
Archive	Display / Media		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		