Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TV/RAD / -/--		TV/Radio /
	TV/RAD / -/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	0		0
	TV/SAT / Input		AV / Input / RDS
	CH-		CH- / Page-
	CH+		CH+ / Page+

Original		Rechange	
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Page-		Shift + CH- /
	Down		Down
	Page+		Shift + CH+ /
	Red / Timer		Red / Netflix / Search
	Red / Timer		Zoom / Size
	Green / SIG		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / SUBT		Blue / Prime Video / Random
	Blue / SUBT		Subtitle / EQ

Original		Rechange		Original		Rechange	
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--			FORMAT PICTURE	Picture / Format
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		⇄	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
LAST	Last	RETURN BACK	Back / Return				
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7				
CH EDIT	CH Edit	LIST SMART	Smart / List				
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	Search	MEDIA DISPLAY	Display / Media				