| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| VIDEO 1 VIDEO | VIDEO 1 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| VIDEO 2 DVD/LD | DVD/LD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| VIDEO 2 DVD/LD | VIDEO 2 | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| VIDEO 3 TV/SAT | TV / SAT | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| VIDEO 3 TV/SAT | VIDEO 3 | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| VIDEO 3 TV/SAT | TV / SAT | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| PHONO AUX | AUX | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| PHONO AUX | PHONO | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| MD/TAPE CD/SACD | CD/SACD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| MD/TAPE CD/SACD | MD/TAPE | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| FN SHIFT TUNER | TUNER | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| 1 MENU | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 5 ENTER | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 5 ENTER | Enter 2 | SHIFT + OK | Shift + OK |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 TITLE | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SHIFT >10 -/-- | >10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| RETURN ENTER D.TUNING | Enter | OK | OK |
| RETURN ENTER D.TUNING | D.Tuning | LIST SMART | Smart / List |
| D.SKIP/ CH/PRESET + | D.Skip/CH/Preset | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| D.SKIP/ CH/PRESET − | D.Skip/CH/Preset | CH PAGE − | CH- / Page- |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SOUND A.F.D. | A.F.D. | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| FIELD 2CH/OFF | 2CH / Off | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| MULTI CH/ 2CH DIRECT | MULTI CH / 2CH DIRECT | ANGLE INFO | Info / Angle |
| MODE − | Mode- | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| MODE + | Mode+ | TUNE+ | >> / Tune+ |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TEST TONE | Test Tone | GOTO TEXT | Text / Goto |
| MAIN MENU | Main Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| MASTER VOL | Master Vol + | + VOL | Vol + |
| MENU < | Menu Left | | Left |
| MENU > | Menu Right | | Right |
| + | + | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Master Vol - | VOL − | Vol - |
| − | - | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |