Original		Rechange	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
HDD	HDD	APP MEDIA	Media
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SET	Set	A	Red
PROG	Prog+	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	O))	SOUND DUAL	Dual
	[...]	AD SUBT	Subt
	Camera	C	Yellow
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIME/ TEXT	Time/Text	REPEAT TEXT	Text
SYSTEM MENU	System Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE LIST	Title List	D	Blue
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Rechange	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU / MENU	Shift + Menu
	←	SHIFT +	Shift + Left
	· →	SHIFT +	Shift + Right
MENU	Menu	TOP MENU / MENU	Menu
	I <<		I <<
	<</ ◁		<<
	I >/ >>		>>
	>>I		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC PAUSE	Rec Pause	SHIFT +	Shift + Pause
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	Shift + Stop
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec

Original		Rechange	
INPUT SELECT	Input Select	TIMER / AV	AV
CHAPTER MARK	Chapter Mark	PICTURE / FORMAT	Format
MARK ERASE	Mark Erase	FAV / PRE-CH	Pre Ch
SYNCHRO REC	Synchro Rec	DISC NAV / LIST	List
PROGRESSIVE	Progressive	-/-- / GUIDE	Guide

Original		Rechange	
	Power		Power
	Tv/ DVD		TV/ R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/ - -		Shi f t + Gui de
	Prog+		Ch +
	Prog-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Original		Rechange	
	Text		Text
	Red		Red
	Green		Green
	Yel l ow		Yel l ow
	Bl ue		Bl ue
	Gui de		Gui de
	[i +]		I nf o
	Fav		Pre Ch
	Up		Up
	Left		Left
	Ent er		Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down

Original		Rechange	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
HDD	HDD	APP MEDIA	Media
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SET	Set	A	Red
PROG	Prog+	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	O))	SOUND DUAL	Dual
	[...]	AD SUBT	Subt
	Camera	C	Yellow
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIME/ TEXT	Time/Text	REPEAT TEXT	Text
SYSTEM MENU	System Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE LIST	Title List	D	Blue
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Rechange	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU	Shift + Menu
	←	SHIFT +	Shift + Left
	· →	SHIFT +	Shift + Right
MENU	Menu	TOP MENU	Menu
	I <<		I <<
	<</ ◁		<<
	I >/ >>		>>
	>>I		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC PAUSE	Rec Pause	SHIFT +	Shift + Pause
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	Shift + Stop
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec

Original		Rechange	
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
CHAPTER MARK	Chapter Mark	PICTURE FORMAT	Format
MARK ERASE	Mark Erase	FAV PRE-CH	Pre Ch
SYNCHRO REC	Synchro Rec	DISC NAV LIST	List
PROGRESSIVE	Progressive	GUIDE	Guide

Original		Rechange	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
HDD	HDD	APP MEDIA	Media
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SET	Set	A	Red
PROG	Prog+	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	O))	SOUND DUAL	Dual
	[...]	AD SUBT	Subt
	Camera	C	Yellow
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIME/ TEXT	Time/Text	REPEAT TEXT	Text
SYSTEM MENU	System Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE LIST	Title List	D	Blue
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Cursor Mode	B	Green
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down

Original		Rechange	
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU	Shift + Menu
	←	SHIFT +	Shift + Left
	· →	SHIFT +	Shift + Right
MENU	Menu	TOP MENU	Menu
	I <<		I <<
	<</ ◁		<<
	I >/ >>		>>
	>>I		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC PAUSE	Rec Pause	SHIFT +	Shift + Pause
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	Shift + Stop

Original		Rechange	
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
CHAPTER MARK	Chapter Mark	PICTURE FORMAT	Format
MARK ERASE	Mark Erase	FAV PRE-CH	Pre Ch
SYNCHRO REC	Synchro Rec	DISC NAV LIST	List
PROGRESSIVE	Progressive	GUIDE	Guide