Original		Rechange	
I / ⏻	Power	⏻	Power
EJECT	Eject	ZOOM ⏏	Eject
AUDIO MONITOR	Monitor	AD SUBT	Subt
WIDE	Wide	ECO 3D	3D
COUNTER/ REMAIN	Counter Remain	SEARCH TV/R	TV/R
SLOW	Slow	A	Red
×2	X2	B	Green
INDEX ⏮	I<< Index Search	⏮	I<<
SEARCH ⏭	Index Search >>I	⏭	>>I
DISPLAY	[i+]	DISPLAY INFO	Info
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SP/LP	SP/LP	PICTURE FORMAT	Format
TV/VIDEO	[→]	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Rechange	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT	Input Select	HOME SMART	Smart
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
PROG -	Prog-	CH −	Ch -
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
REC	Rec	REC MODE	Rec
SMART SEARCH	Smart Search	SETTINGS OPT	Options
PAUSE	Pause	⏸	Pause
PAUSE	Up	▲	Up
STOP	Down	▼	Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop	Stop		
Right	Right		
>>	>>		
Left	Left		
<<	<<		
Play	Play		
OK	Ok		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	7	7
Audi o	Dual	8	8
Wi de	For mat	9	9
Counter Remai n	Smart	0	0
[ ]	Subt	-/- -	Gui de
Red	Red	Prog+	Ch +
Green	Green	Prog-	Ch -
Yel l ow	Yel l ow	Vol +	Vol +
Bl ue	Bl ue	Vol -	Vol -
Di spl ay	I nf o		
Tv/ Vi deo	TV/ R		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		