Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Tracking Normal/Slow ▲	Up
TV/VTR	TV/Radio /	Index Mark	Info / Angle
Up	Shift + Up	Index Erase	Back / Return
Execute	Shift + OK	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Left	Shift + Left	6	6
Right	Shift + Right	Still Adjust I Slow-	Shift + CH- /
Down	Shift + Down	Still Adjust I Slow+	Shift + CH+ /
Counter Reset	Exit / Cancel / Clear	Tape Speed SP/LP	Setup / OPT /
Quick Timer	Sleep / Timer	Input Select	AV / Input / RDS
Audio Monitor	Audio / Lang I/II	7	7
Audio Dub	Sound / Title	8	8
1	1	9	9
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Prog+	CH+ / Page+
Auto/Manu	Smart / List	<I Frame	Left
Tracking Normal/Slow ▼	Down	Frame II>	Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Rec	Rec / Rec Mode		
-/--	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Vol -	Vol -		
Prog-	CH- / Page-		
Hi-Speed REW	Shift + I<< / Preset-		
<< Search	Shift + << /		
Search >>	Shift + >> /		
I<< Index Search	I<< / Preset-		
Index Search >>I	>>I / Preset+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<< REW	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>> FF	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		

Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Tracking Normal/Slow ▲	Up
TV/VTR	TV/Radio /	Index Mark	Info / Angle
Up	Shift + Up	Index Erase	Back / Return
Execute	Shift + OK	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Left	Shift + Left	6	6
Right	Shift + Right	Still Adjust I Slow-	Shift + CH- /
Down	Shift + Down	Still Adjust I Slow+	Shift + CH+ /
Counter Reset	Exit / Cancel / Clear	Tape Speed SP/LP	Setup / OPT /
Quick Timer	Sleep / Timer	Input Select	AV / Input / RDS
Audio Monitor	Audio / Lang I/II	7	7
Audio Dub	Sound / Title	8	8
1	1	9	9
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Prog+	CH+ / Page+
Auto/Manu	Smart / List	<I Frame	Left
Tracking Normal/Slow ▼	Down	Frame II>	Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Rec	Rec / Rec Mode		
-/--	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Vol -	Vol -		
Prog-	CH- / Page-		
Hi-Speed REW	Shift + I<< / Preset-		
<< Search	Shift + << /		
Search >>	Shift + >> /		
I<< Index Search	I<< / Preset-		
Index Search >>I	>>I / Preset+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<< REW	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>> FF	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		

Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Tracking Normal/Slow ▲	Up
TV/VTR	TV/Radio /	Index Mark	Info / Angle
Up	Shift + Up	Index Erase	Back / Return
Execute	Shift + OK	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Left	Shift + Left	6	6
Right	Shift + Right	Still Adjust I Slow-	Shift + CH- /
Down	Shift + Down	Still Adjust I Slow+	Shift + CH+ /
Counter Reset	Exit / Cancel / Clear	Tape Speed SP/LP	Setup / OPT /
Quick Timer	Sleep / Timer	Input Select	AV / Input / RDS
Audio Monitor	Audio / Lang I/II	7	7
Audio Dub	Sound / Title	8	8
1	1	9	9
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Prog+	CH+ / Page+
Auto/Manu	Smart / List	<I Frame	Left
Tracking Normal/Slow ▼	Down	Frame II>	Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Rec	Rec / Rec Mode		
-/--	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Vol -	Vol -		
Prog-	CH- / Page-		
Hi-Speed REW	Shift + I<< / Preset-		
<< Search	Shift + << /		
Search >>	Shift + >> /		
I<< Index Search	I<< / Preset-		
Index Search >>I	>>I / Preset+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<< REW	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>> FF	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		

Original		Rechange		Original		Rechange	
ON/OFF	On/Off	Power		–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
TV/VTR	TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD-STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX-HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +				
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
0	0	HDMI-SAT 0	0				
–	Vol -	VOL –	Vol -				