| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| TV | [TV] | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | Internet | LIST SMART | Smart / List |
| | ↔ | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| V + | Vol + | VOL + | Vol + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| V − | Vol - | VOL − | Vol - |
| P | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| P | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| OK | OK | OK | OK |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| Q. MENU | Q. Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TXT | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| LANG. | Lang. | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBT. | Subt. | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| [>] | Picture / Format | | |
| [+] | Zoom / Size | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| *1/O | Shift + 1 | | |
| *2/Q | Shift + 2 | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| << | << / Tune- | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |