Mandis shop

Toshiba CT-8529

Original		Rechange	
	Power		Power
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Home		Smart
	P+		Ch +
	P-		Ch -
GUIDE	Guide		Guide
	Input		AV
BACK	Back		Back
EXIT	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK		Ok
	Colors		Red
	Play		Play

Original		Rechange	
	Stop		Stop
123 #	123#		Pre Ch
Rakuten TV	Rakuten Tv		TV/R
NETFLIX	Netflix		Media
YouTube	YouTube		Shift + Media

https://remotecontrols.fr/Toshiba/1387-telecommande-de-remplacement-pour-Toshiba-CT-8529-1387.htm