| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| Source | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Lang | Audio / Lang I/II |
| 0 | 0 |
| TXT | Text / Goto |
| Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P+ | CH+ / Page+ |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Vol - | Vol - |
| Home | Menu / Home |
| P- | CH- / Page- |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Up | Up |
| i | Info / Angle |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Back | Back / Return |
| Down | Down |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / Search |
| YouTube | Shift + Yellow / YouTube / Repeat A-B |
| FPay | Shift + Green / APP / Repeat |
| prime video | Shift + Blue / Prime / Random |
| Red | Red / Netflix / Search |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| << | << / Tune- | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |