Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RECEIVER	Power		Power
1	HDMI 1	TV 1	1
2	HDMI 2	DVD 2	2
3	HDMI 3	CD-STB 3	3
4	HDMI 4	VIDEO 4	4
5	HDMI 5	TAPE 5	5
6	HDMI 6	TUNER 6	6
1	AV 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	AV 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	AV 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	AV 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	AV 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	AV 6	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
ZONE A	Zone A	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ZONE B	Zone B	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUX	AUX	AUX-HDD 7	7

Original		Rechange	
USB	USB	USB 8	8
NET	NET	BLUETOOTH 9	9
FM	FM	CH PAGE +	CH+ / Page+
AM	AM	CH PAGE -	CH- / Page-
PRESET	Preset Up	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
TUNING	Tuning Up	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MEMORY	Memory	LIST SMART	Smart / List
PRESET	Preset Down	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TUNING	Tuning Down	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
MOVIE	Movie	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUSIC	Music	TITLE SOUND	Sound / Title
SUR. DECODE	Sur. Decode	SURROUND	Eject / Surround
STRAIGHT	Straight	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
BASS	Bass	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ENHANCER	Enhancer	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DIRECT	Direct	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original		Rechange	
	Scene BD/DVD		Red / Netflix / Search
	Scene TV		Green / APP / Repeat
	Scene NET		Yellow / YouTube / Repeat
	Scene Radio		Blue / Prime Video / Random
	Setup		Setup / OPT /
	Up		Up
	Option		Shift + Setup / OPT / Tools
	Volume+		Vol +
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Volume-		Vol -
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Display		Display / Media
	Top Menu		D.Menu / Top
	Pop-Up Menu		Menu / Home

Original		Rechange	
	Mute		Mute / Dimmer
	Mode		Text / Goto
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+