Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power Source	SHIFT +	Shift + Power	USB	USB	SHIFT + 8	Shift + 8
	Power Receiver		Power	NET	Net	SHIFT + 9	Shift + 9
1	HDMI 1	SHIFT +	Shift + Red / Netflix /	PHONO	Phono	SHIFT + 3	Shift + 3
2	HDMI 2	SHIFT +	Shift + Green / APP /	PARTY	Party	GOTO TEXT	Text / Goto
3	HDMI 3	SHIFT +	Shift + Yellow / YouTube /	HDMI OUT	HDMI Out	SHIFT + 0	Shift + 0
4	HDMI 4	SHIFT +	Shift + Blue / Prime	BD DVD	BD/DVD Scene	SHIFT +	Shift + Up
5	HDMI 5	SHIFT +	Shift + Fav / Marker / PC	TV	TV Scene	SHIFT +	Shift + Left
V-AUX	V-AUX	SHIFT + 7	Shift + 7	NET	NET Scene	SHIFT +	Shift + Down
1	AV 1		Red / Netflix / Search	RADIO	Radio Scene	SHIFT +	Shift + Right
2	AV 2		Green / APP / Repeat	PROGRAM	Program Up	CH+	CH+ / Page+
3	AV 3		Yellow / YouTube / Repeat	VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
4	AV 4		Blue / Prime Video / Random	PROGRAM	Program Down	CH-	CH- / Page-
5	AV 5		Fav / Marker / PC	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
6	AV 6		Guide / EPG / -/--	VOLUME	Volume-	VOL -	Vol -
1	Audio 1	SHIFT +	Shift + 1	TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
2	Audio 2	SHIFT +	Shift + 2	POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	HOME MENU	Menu / Home
TUNER	Tuner	SHIFT +	Shift + 6	ON SCREEN	On Screen	LIST SMART	Smart / List

Original		Rechange	
	Up		Up
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUNING	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
TUNING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRESET	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
MOVIE	Movie	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Rechange	
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUR. DECODE	Sur. Decode	SURROUND	Eject / Surround
STRAIGHT	Straight	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ENHANCER	Enhancer	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PURE DIRECT	Pure Direct	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange		Original		Rechange
MEMORY +10	+10/ Memory	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--			
ENT	ENT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear			

Original		Rechange		Original		Rechange	
Power Source		Shift + Power		USB		Shift + 8	
Power Receiver		Power		Net		Shift + 9	
HDMI 1		Shift + Red / Netflix /		Phono		Shift + 3	
HDMI 2		Shift + Green / APP /		Party		Text / Goto	
HDMI 3		Shift + Yellow / YouTube /		HDMI Out		Shift + 0	
HDMI 4		Shift + Blue / Prime		BD/DVD Scene		Shift + Up	
HDMI 5		Shift + Fav / Marker / PC		TV Scene		Shift + Left	
V-AUX		Shift + 7		NET Scene		Shift + Down	
AV 1		Red / Netflix / Search		Radio Scene		Shift + Right	
AV 2		Green / APP / Repeat		Volume+		Vol +	
AV 3		Yellow / YouTube / Repeat		Mute		Mute / Dimmer	
AV 4		Blue / Prime Video / Random		Volume-		Vol -	
AV 5		Fav / Marker / PC		Top Menu		D.Menu / Top	
AV 6		Guide / EPG / -/--		Pop-Up/Menu		Menu / Home	
Audio 1		Shift + 1		On Screen		Smart / List	
Audio 2		Shift + 2		Up		Up	
Tuner		Shift + 6		Option		Setup / OPT / Tools	

Original		Rechange	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUNI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
NING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRE	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Original		Rechange	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear