Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Presets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	↔	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originale		Sostituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
SWAP	Swap	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Photo/Music/Movi	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	World	LIST SMART	Smart / List
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
C	C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISP.	Disp.	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SEARCH MODE	Search Mode	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Originale	Sostituto
CH+	CH+ / Page+
Info	Info / Angle
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Rec	Rec / Rec Mode
Pause	Pause / Step / Freeze
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
Red/ ↑/ Zoom	Red / Netflix / Search
Red/ ↑/ Zoom	Zoom / Size
Green/ ↓/ Repeat	Green / APP / Repeat

Originale	Sostituto
Yellow/ Root	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ Title	Blue / Prime Video / Random