| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| NETFLIX | Netfix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TV | TV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Recall | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| V+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P+ | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| V- | Vol - | VOL - | Vol - |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| P- | PR- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| Q. MENU | Q. Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| EXIT | EXit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | World | LIST SMART | Smart / List |
| | Camera/Music/Ph | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | */o | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Games | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Originale | | Sostituto | | Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [≡] / Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| LANG. | Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | | | |
| | [≡]. . | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| | [-O-] | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | | | |