Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
M	Menu	TOP MENU MENU	Menu
[i]/Info		DISPLAY INFO	Info
1		1	1
2		2	2
3		3	3
4		4	4
5		5	5
6		6	6
7		7	7
8		8	8

Originale		Sostituto	
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--/Exit		SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
PP	PP	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Swap/P<>P	DISC NAV LIST	List
	I-II	SOUND DUAL	Dual
	Tv/DTV	SEARCH TV/R	TV/R
	AV/Source	TIMER AV	AV
	Red/↑	A	Red
	Green/↓	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
[≡o]	Opti ons		
[≡+] / [+]	For mat		
[≡x] / [■■]	Subt		
[. ≡]	Back		
[≡?]	Exi t		
[≡♦] / [+] / Wi de	3D		
[≡i] / Gui de	Gui de		