Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TV/DTV	Tv/DTV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CH LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
D.MENU	D. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

Originale		Sostituto	
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Vol +	VOL +	Vol +
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL -	Vol -
	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
ENTER /OK	Enter/OK	OK	OK
	Right		Right

Menu

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Down	Down		
Return	Back / Return		
Info	Info / Angle		
Anynet	Display / Media		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text/Mix	Text / Goto		
[≡♦] / P. Size	Zoom / Size		
[≡o] / P. Mode	Picture / Format		
[≡+] / PIP	Setup / OPT /		
Guide	Guide / EPG / -/--		
I-II / Dual	Audio / Lang I/II		
Still	Eject / Surround		
Subtitle	Subtitle / EQ		