Originale		Sostituto	
TV/PC	TV/ PC	SURROUND	Eject / Surround
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/RADIO	TV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
I/II	I - II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List

Originale		Sostituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
Q.VIEW	Q. View	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL	Vol +	VOL	Vol +
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PR	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
PR	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Stop	Stop / Hold		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Play	Play / Slow		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Q. Menu	D. Menu / Top		
<<	<< / Tune-		
T. OPT	Setup / OPT /		
>>	>> / Tune+		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Mark	Picture / Format		