Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Up		Up
	Preset/Album+		CH+ / Page+
	I<<		I<< / Preset-
	I<<		Left
	Play/Pause		Play / Slow
	Play/Pause		Pause / Step / Freeze
	Play/Pause		OK
	>>I		>>I / Preset+
	>>I		Right
	Preset/Album-		CH- / Page-
	Down		Down
	Mute		Mute / Dimmer
	Disp		Display / Media
	Stop		Stop / Hold
	Menu		Menu / Home

Originale		Sostituto	
	Max		Smart / List
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Prog/Clock Set		TV/Radio /
	0		0
	Repeat/Shuffle		Green / APP / Repeat
	Repeat/Shuffle		Blue / Prime Video / Random
	Sleep/Timer		Sleep / Timer

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
DSC	DSC	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /				
DBB	DBB	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Up		Up
	Preset/Album+		CH+ / Page+
	I<<		I<< / Preset-
	I<<		Left
	Play/Pause		Play / Slow
	Play/Pause		Pause / Step / Freeze
	Play/Pause		OK
	>>I		>>I / Preset+
	>>I		Right
	Preset/Album-		CH- / Page-
	Down		Down
	Disp		Display / Media
	Mute		Mute / Dimmer
	Stop		Stop / Hold
	Menu		Menu / Home

Originale		Sostituto	
	Max		Smart / List
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
PROG/ CLOCK SET	Prog/Clock Set	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
0	0	0	0
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP/ TIMER	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
DSC	DSC	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /				
DBB	DBB	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Up		Up
	Preset/Album+		CH+ / Page+
	I<<		I<< / Preset-
	I<<		Left
	Play/Pause		Play / Slow
	Play/Pause		OK
	Play/Pause		Pause / Step / Freeze
	>>I		>>I / Preset+
	>>I		Right
	Preset/Album-		CH- / Page-
	Down		Down
	Disp		Display / Media
	Mute		Mute / Dimmer
	Stop		Stop / Hold
	Menu		Menu / Home

Originale		Sostituto	
	Max		Smart / List
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Prog/Clock Set		TV/Radio /
	0		0
	Repeat/Shuffle		Blue / Prime Video / Random
	Repeat/Shuffle		Green / APP / Repeat
	Sleep/Timer		Sleep / Timer

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
DSC DSC	OPT-TOOLS SETUP Set up / OPT /		
DBB DBB	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Power		Power	MAX	Max	SMART	Smart / List
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PRESET/ALBUM ▲	Up		Up	VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
PRESET/ALBUM ▲	Preset/Album+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	1	1	TV 1	1
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-	2	2	DVD 2	2
⏮	I<<		Left	3	3	CD - STB 3	3
▶II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow	4	4	VIDEO 4	4
▶II	Play/Pause	OK	OK	5	5	TAPE 5	5
▶II	Play/Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze	6	6	TUNER 6	6
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+	7	7	AUX - HDD 7	7
⏭	>>I		Right	8	8	USB 8	8
▼	Preset/Album-	CH PAGE −	CH- / Page-	9	9	BLUETOOTH 9	9
▼	Down		Down	PROG/ CLOCK SET	Prog/Clock Set	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
Mute DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media	0	0	HDMI - SAT 0	0
Mute DISP	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Menu ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold	REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Menu ■	Menu	HOME MENU	Menu / Home	SLEEP/ TIMER	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
DSC	DSC	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /				
DBB	DBB	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				