Originale		Sostituto	
	Power Tv		Power
	Vol + Tv		Vol +
	Vol - Tv		Vol -
	Func Tv		D. Menu
	CH+ Tv		Ch +
	CH- Tv		Ch -
	Menu Tv		Menu
	Enter Tv		Ok
	Up/FQ+ Tv		Up
	Down/FQ- Tv		Down
	Right/ST+ Tv		Right
	Left/ST- Tv		Left
	Stop/Class Tv		Stop
	Pause/MPX Tv		Pause
	Play/Band Tv		Play
	1 Tv		1
	2 Tv		2

Originale		Sostituto	
	3 Tv		3
	4 Tv		4
	5 Tv		5
	6 Tv		6
	7 Tv		7
	8 Tv		8
	9 Tv		9
	0 Tv		0
	+10 Tv		Guide
	Disc		Pre Ch
	Tuner		Blue
	Power Tuner		Shift + Power
	Class Tuner		Text
	MPX Tuner		AV
	Band Tuner		Format
	D.Access Tuner		3D
	Display Tuner		Info

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
RF ATT	RF ATT	RETURN BACK	Back		
FQ+	Up Tuner	SHIFT + ▲	Shift + Up		
FQ–	Down Tuner	SHIFT + ▼	Shift + Down		
ST+	Right Tuner	SHIFT + ▶	Shift + Right		
ST–	Left Tuner	SHIFT + ◀	Shift + Left		
1	1 Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1		
DSP MODE 2	2 Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2		
MIDNIGHT 3	3 Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3		
5.1CH 4	4 Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4		
CHANNEL SELECT 5	5 Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5		
TEST TONE 6	6 Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6		
ATT 7	7 Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7		
SIGNAL SELECT 8	8 Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8		
CHANNEL – LEVEL 9	9 Tuner	SHIFT + 9	Shift + 9		
CHANNEL LEVEL + 0	0 Tuner	SHIFT + 0	Shift + 0		

Originale		Sostituto	
SOURCE	Power		Power
MUTING	Muting	MUTE	Mute
MASTER VOLUME	Master Vol +	VOL +	Vol +
MASTER VOLUME	Master Vol -	VOL −	Vol -
FUNC	Function	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
LOUDNESS	Loudness	SOUND DUAL	Dual
REMOTE SETUP	Remote Setup	HOME SMART	Smart
FL DIMMER	FL Dimmer	APP MEDIA	Media
ENTER	Enter	OK	Ok
FQ+	Up/FQ+		Up
FQ−	Down/FQ-		Down
ST−	Left/ST-		Left
ST+	Right/ST+		Right
1	1/[)(]	1	1
DSP MODE 2	2/DSP Mode	2	2
MIDNIGHT 3	3/Midnight	3	3
5.1CH 4	4/5.1CH	4	4

Originale		Sostituto	
CHANNEL SELECT 5	5/Channel Select	5	5
TEST TONE 6	6/Test Tone	6	6
ATT 7	7/ATT	7	7
SIGNAL SELECT 8	8/Signal Selec	8	8
CHANNEL LEVEL 9	9/Channel Level -	9	9
CHANNEL LEVEL 0	0/Channel Level +	0	0
EFFECT +10	+10/Effect-	-/-- GUIDE	Guide
EFFECT + DISC	Disc/Effect+	FAV PRE-CH	Pre Ch
DVD/LD	DVD/LD	D	Blue
SOURCE	Power DVD/LD	SHIFT +	Shift + Power
CLASS	Stop/Class		Stop
MPX	Pause/MPX		Pause
BAND	Play/Band DVD/LD	PLAY MODE	Play
D.ACCESS	<</D.Access		<<
	>> DVD/LD		>>
CHANNEL DISPLAY	I <</Display/Channel - DVD/LD		I <<
CHANNEL RF ATT	>>I/Display/Channel + DVD/LD		>>I

Originale	Sostituto
Up/ FQ+ DVD/ LD	Shift + Up
Down/ FQ-	Shift + Down
Right/ ST+	Shift + Right
Left/ ST- DVD/ LD	Shift + Left
Enter DVD/ LD	Shift + Ok
1 DVD/ LD	Shift + 1
2 DVD/ LD	Shift + 2
3 DVD/ LD	Shift + 3
4 DVD/ LD	Shift + 4
5 DVD/ LD	Shift + 5
6 DVD/ LD	Shift + 6
7 DVD/ LD	Shift + 7
8 DVD/ LD	Shift + 8
9 DVD/ LD	Shift + 9
0 DVD/ LD	Shift + 0
+10/ Disc	Shift + Guide
Menu DVD/ LD	Menu

Originale	Sostituto
Top Menu	Shift + Menu

Originale		Sostituto	
SOURCE	Power		Power
MPX	Pause		Pause
CLASS	Stop		Stop
BAND	Play	PLAY MODE	Play
D.ACCESS	<<		<<
	>>		>>
– CHA DISPLAY	I <<		I <<
NNEL + RF ATT	>>I		>>I
	1		1
DSP MODE 2	2		2
MIDNIGHT 3	3		3
5.1CH 4	4		4
CHANNEL SELECT 5	5		5
TEST TONE 6	6		6
ATT 7	7		7
SIGNAL SELECT 8	8		8
CHANNEL – LEVEL 9	9		9

Originale		Sostituto	
CHANNEL – LEVEL + 9 0	0	0	0
– EFFECT + +10 D	+10	-/-- GUIDE	Guide

Originale	Sostituto
Power VCR- DVR	Power
Pl ay VCR- DVR	Pl ay
I << VCR- DVR	I <<
Pause VCR- DVR	Pause
>>I VCR- DVR	>>I
<< VCR- DVR	<<
>> VCR- DVR	>>
Stop VCR- DVR	Stop
1 VCR- DVR	1
2 VCR- DVR	2
3 VCR- DVR	3
4 VCR- DVR	4
5 VCR- DVR	5
6 VCR- DVR	6
7 VCR- DVR	7
8 VCR- DVR	8
9 VCR- DVR	9

Originale	Sostituto
0 VCR- DVR	0
Di sc VCR- DVR	Pre Ch
CD	Bl ue
Power CD	Shi ft + Power
Stop CD	Shi ft + Stop
Pause CD	Shi ft + Pause
Pl ay CD	Shi ft + Pl ay
>>I CD	Shi ft + >>I
>> CD	Shi ft + >>
I << CD	Shi ft + I <<
<< CD	Shi ft + <<