Mandis shop

Radix KEUM 1

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	0		0
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Up		Up
	CH +		CH+ / Page+
	Left		Left
	Menu		Menu / Home
	Menu		OK
	Right		Right

Originale		Sostituto	
	Down		Down
	CH -		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	LT		Info / Angle
	Store		AV / Input / RDS
	Back		Back / Return
	Back		Exit / Cancel / Clear
	Tuner A/B		Display / Media
	#		Smart / List
	< / West		I<< / Preset-
	< / West		<< / Tune-
	SAT		Shift + 0
	> / East		>>I / Preset+
	> / East		>> / Tune+