Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Vol -	Vol -
Menu	Menu / Home	Red	Red / Netflix / Search
P-	CH- / Page-	Green	Green / APP / Repeat
I<	I<< / Preset-	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
P+	CH+ / Page+	1	1
>I	>>I / Preset+	2	2
Left	Left	3	3
OK	OK	4	4
Right	Right	5	5
Down	Down	6	6
Find	Shift + Red / Netflix /	7	7
Options	Setup / OPT /	8	8
Back	Back / Return	9	9
Mute	Mute / Dimmer	Adjust	D.Menu / Top
Vol +	Vol +	0	0
Exit	Exit / Cancel / Clear	Source	AV / Input / RDS

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Pause	STEP·FREEZE Pause / Step / Freeze		
TEXT/INFO Text/Info	GOTO TEXT Text / Goto		
TEXT/INFO Text/Info	ANGLE INFO Info / Angle		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		