Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
NICAM/A2	Nicam/A2	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
DTV	DTV	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Originale		Sostituto	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
CH	CH+	CH+ CH PAGE	CH+ / Page+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originale	Sostituto
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
FAV	Fav / Marker / PC
Tv/Radio	TV/Radio /
Vol -	Vol -
Text	Text / Goto
EPG	Guide / EPG / -/--
Subtitle	Subtitle / EQ
Index	Setup / OPT /
<</Hold	<< / Tune-
<</Hold	Shift + Stop /
Size	Zoom / Size
>>	>> / Tune+
I<</Reveal	I<< / Preset-
>>I/Subpage	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze

Originale	Sostituto
Stop	Stop / Hold
Rec/Repeat	Rec / Rec Mode
Rec/Repeat	Shift + Green / APP /
T-Shift	Eject / Surround
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Cyan	Blue / Prime Video / Random