Originale		Sostituto	
Power	Power	Power	
Mute	Mute / Dimmer	Mute / Dimmer	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
DTV / ATV	DTV / ATV	Setup / OPT /	
0	0	0	
Recall	Recall	Back / Return	
V +	V +	Vol +	
Rec	Rec	Rec / Rec Mode	
CH +	CH +	CH+ / Page+	

Originale		Sostituto	
V -	V -	Vol -	
Rec List	Rec List	D.Menu / Top	
CH -	CH -	CH- / Page-	
Menu	Menu	Menu / Home	
Up	Up	Up	
Source	Source	AV / Input / RDS	
Left	Left	Left	
Enter	Enter	OK	
Right	Right	Right	
Exit	Exit	Exit / Cancel / Clear	
Down	Down	Down	
Display	Display	Display / Media	
P.Mode	P.Mode	Picture / Format	
S.Mode	S.Mode	Sound / Title	
Sleep	Sleep	Sleep / Timer	
Fav / List	Fav / List	Smart / List	
MTS	MTS	Info / Angle	

Originale		Sostituto	
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
GUIDE	<< / Guide	TUNE-	<< / Tune-
GUIDE	<< / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	SLOW	Play / Slow
TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
ASPECT	>> / Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
ASPECT	>> / Aspect	TUNE+	>> / Tune+
CANCEL	I<< / Cancel	PRESET-	I<< / Preset-
CANCEL	I<< / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
SUB.PG	>>I / Sub. Pg	PRESET+	>>I / Preset+
INDEX	Stop / Index	HOLD	Stop / Hold
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originale		Sostituto	
REVEAL	Reveal	SURROUND	Eject / Surround
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto