Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer	9	9
Power	Power	0 / AV	0
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	0 / AV	AV / Input / RDS
TV	SMART — Smart / List	EPG	GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
REC	REC MODE — Rec / Rec Mode	Media	DISPLAY — Display / Media
Audio	AUDIO — Audio / Lang I/II	Pip/[ ]	PICTURE — Picture / Format
Clock / Pop-Up M	SETUP — Setup / OPT /	Text / Disc M	D.MENU — D.Menu / Top
-><[ ]<- / Zoom	ZOOM — Zoom / Size	Text / Disc M	TEXT — Text / Goto
Sound	SOUND — Sound / Title	Menu	MENU — Menu / Home
1	1	End	EXIT — Exit / Cancel / Clear
2	2	Info	INFO — Info / Angle
3	3	Vol +	VOL + — Vol +
4	4	Up	Up
5	5	P+	CH+ / Page+
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Vol -	Vol -		
Down	Down		
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random		
Blue/Marker	Fav / Marker / PC		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	PIP/[ ]	Picture / Format
Rec	Rec / Rec Mode	Text / Disc-M	Text / Goto
Pop-Up-M	Setup / OPT /	Text / Disc-M	D.Menu / Top
→[ ]← / Zoom	Zoom / Size	Menu	Menu / Home
1	1	End	Exit / Cancel / Clear
2	2	Info	Info / Angle
3	3	Up	Up
4	4	P+	CH+ / Page+
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Down	Down
9	9	P-	CH- / Page-
0/AV	0	Red	Red / Netflix / Search
0/AV	AV / Input / RDS	Green	Green / APP / Repeat
EPG	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Media	Display / Media	Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Blue/Marker	Fav / Marker / PC		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	PIP/[ ]	Picture / Format
Rec	Rec / Rec Mode	Text / Disc-M	D.Menu / Top
Pop-Up-M	Setup / OPT /	Text / Disc-M	Text / Goto
→[ ]←/ Zoom	Zoom / Size	Menu	Menu / Home
1	1	End	Exit / Cancel / Clear
2	2	Info	Info / Angle
3	3	Up	Up
4	4	P+	CH+ / Page+
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Down	Down
9	9	P-	CH- / Page-
0/ AV	0	Red	Red / Netflix / Search
0/ AV	AV / Input / RDS	Green	Green / APP / Repeat
EPG	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Media	Display / Media	Blue/Marker	Fav / Marker / PC

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Blue/ Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer	9	9
Power	Power	0 / AV	AV / Input / RDS
TV	Shift + 1	0 / AV	0
TV	Smart / List	EPG	Guide / EPG / -/--
Rec	Rec / Rec Mode	Media	Display / Media
Audio	Audio / Lang I/II	PIP/[ ]	Picture / Format
Pop-Up M	Setup / OPT /	Text / Disc M	Text / Goto
Zoom	Zoom / Size	Text / Disc M	D.Menu / Top
Sound	Sound / Title	Menu	Menu / Home
1	1	End	Exit / Cancel / Clear
2	2	Info	Info / Angle
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Up	Up
5	5	P+	CH+ / Page+
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Vol -	Vol -		
Down	Down		
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random		
Blue/Marker	Fav / Marker / PC		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		