Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Display	Info
Mute	Mute	CH +	Ch +
1	1	CH -	Ch -
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	Enter	Ok
5	5	Right	Right
6	6	Down	Down
7	7	LCD Menu	Menu
8	8	Exit	Exit
9	9	Input	AV
0	0	PMode	Shift + Format
-/--	Guide	SMode	Shift + Dual
Recall	Back	Sleep	Sleep
Vol +	Vol +	Fav	Pre Ch
Vol -	Vol -	Fav -	Shift + Down
Nicam	Smart	Fav +	Shift + Up

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Aspect	Format		
Play/Pause / Tex	Play		
Play/Pause / Tex	Pause		
Play/Pause / Tex	Text		
Stop / Hold	Stop		
Lang	Dual		
Subtitle	Subt		
>> / Index	>>		
<< / Size	<<		
>>I / Reveal	>>I		
I<< / Subpage	I<<		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		