| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| S. Mode / | D. Menu / Top |
| S. Mode / | Shift + D. Menu / Top Menu |
| P. Mode / Titl | Sound / Title |
| FAV + / Go To | Shift + CH+ / |
| FAV - / Angle | Shift + CH- / |
| << | << / Tune- |
| Play / Pause | Play / Slow |
| Play / Pause | Shift + Play / |
| >> | >> / Tune+ |
| Reveal | Smart / List |
| I<< | I<< / Preset- |
| Stop | Stop / Hold |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Red / Program | Shift + Red / Netflix / Search |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Red / Program | Red / Netflix / Search |
| Green / Intro | Green / APP / Repeat |
| Yellow / Repea | Shift + Yellow / YouTube / |
| Yellow / Repea | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue / A-B | Blue / Prime Video / Random |
| Index / D. Disp | Display / Media |
| Sub-T | Subtitle / EQ |
| Audio / Lang | Audio / Lang I/II |
| Size / Zoom | Zoom / Size |
| Info | Info / Angle |
| TV / Radio | TV/Radio / |
| FAV | Fav / Marker / PC |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Menu | Menu / Home |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Input | AV / Input / RDS |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| P + | CH+ / Page+ |
| Up | Up |
| Vol + | Vol + |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| P - | CH- / Page- |
| Down | Down |
| Vol - | Vol - |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| 9 | 9 |
| Text / Setup | Text / Goto |
| Text / Setup | Shift + Text / |
| 0 | 0 |
| Recall / Eject | Shift + Back / Return |
| Recall / Eject | Back / Return |