Originale	Sostituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Input	AV
AD	Shift + Subt
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Quick	Smart

Originale	Sostituto
P+	Ch +
P-	Ch -
Guide	Guide
Exit	Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Ok	Ok
[i+]	Info
Return	Back
Red/ Root	Red
Green/ Contents	Green
Text	Text
Yellow/ Top	Yellow
Blue/ Dvd	Blue
Audio ool / II	Dual

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
SET UP SUBTITLE	Subtitle/ Set Up	AD SUBT	Subt		
	[I<>I]	SETTINGS OPT	Options		
MENU	Eject/ Menu	TOP MENU MENU	Menu		
TV	Stop/ ATV- DTV		Stop		
LIST	Play/ List	PLAY MODE	Play		
	Pause/ II >/ ▼		Pause		
	I<< / [≡?]		I<<		
	>>I / [◷] [≡X]		>>I		
	<< / [≡▯]		<<		
	>> / [≡↕]		>>		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Input	TIMER AV	AV
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
	Up		Up

Originale		Sostituto	
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	Ok	OK	Ok
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	Return	RETURN BACK	Back
TOP	Yellow/Top	C	Yellow
DVD	Blue/Dvd	D	Blue
AUDIO	Audio ool/II	SOUND DUAL	Dual
SET UP SUBTITLE	Subtitle/Set Up	AD SUBT	Subt
	[I<>I]	SETTINGS OPT	Options
MENU	Eject/Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV	Stop/ATV-DTV		Stop
LIST	Play/List	PLAY MODE	Play
	Pause/II>/▼		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
<<	<<		
>>	>>		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	P-	Ch -
1	1	Up	Up
2	2	Down	Down
3	3	Left	Left
4	4	Right	Right
5	5	Ok	Ok
6	6	[i+]	Info
7	7	Return	Back
8	8	Red/ Root	Red
9	9	Green/ Contents	Green
0	0	Yellow/ Top	Yellow
Input	AV	Blue/ Dvd	Blue
Vol +	Vol +	Audio ool / I I	Dual
Vol -	Vol -	Subtitle/ Set Up	Subt
Mute	Mute	[I <>I]	Options
Quick	Smart	Eject / Menu	Menu
P+	Ch +	Stop/ ATV- DTV	Stop

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
LIST	Play/List	PLAY MODE	Play		
	I<<		I<<		
	>>I		>>I		
	<<		<<		
	>>		>>		
	Pause/II ≻/▼		Pause		