Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Smart / Mic	Smart / List
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Home	Shift + Menu /
3	3	Home	Display / Media
4	4	[G]	Guide / EPG / -/--
5	5	Up	Up
6	6	i	Info / Angle
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
Lang	Audio / Lang I/II	←	Back / Return
0	0	Down	Down
[≡]...	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Mute	Mute / Dimmer	You Tube	Shift + Yellow / YouTube /
P+	CH+ / Page+	Menu	Menu / Home
Vol -	Vol -	Source	AV / Input / RDS

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
TEXT	Text / Goto		