Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Source	AV / Input / RDS	1	1
Power	Power	2	2
You Tube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /	3	3
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /	4	4
F Pay	MEDIA DISPLAY — Display / Media	5	5
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode	6	6
Play	SLOW — Play / Slow	7	7
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze	8	8
Stop	HOLD — Stop / Hold	9	9
Lang	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	TV	TV/Radio /
<<	TUNE- — << / Tune-	0	0
>>	TUNE+ — >> / Tune+	Recall	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
[≡]...	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	Menu	HOME MENU — Menu / Home
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	Internet	LIST SMART — Smart / List
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	Q.Menu	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	V+	VOL + — Vol +
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	Up	Up

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
P+	CH+ / Page+		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Vol -	Vol -		
Down	Down		
P-	CH- / Page-		
Back	Back / Return		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
[-o-]	Sound / Title		
[*]	Setup / OPT /		
i	Info / Angle		
Mute	Mute / Dimmer		
*/O	Zoom / Size		
Music/Movie/Pict	Picture / Format		
[≡]	Text / Goto		
Guide	Guide / EPG / -/--		