Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Left	Left
Rec	Rec / Rec Mode	[i]/Info	Info / Angle
Stop	Stop / Hold	Exit	Exit / Cancel / Clear
Play	Play / Slow	Back	Back / Return
>>	>> / Tune+	List	Shift + Smart / List
<<	<< / Tune-	III/Options	Setup / OPT /
Guide	Guide / EPG / -/--	Mute	Mute / Dimmer
3D	Shift + 3	Vol +	Vol +
Smart Tv	Smart / List	Vol -	Vol -
Home	Menu / Home	CH+	CH+ / Page+
Ambilight	Display / Media	CH-	CH- / Page-
[<>]	Picture / Format	Red	Red / Netflix / Search
TV	TV/Radio /	Green	Green / APP / Repeat
OK	OK	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	1	1

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
2 ABC	2	DVD 2	2		
DEF 3	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		