Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Rec		Rec / Rec Mode
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
LANG.	Lang		Audio / Lang I/II
	[≡]. .		Subtitle / EQ
TEXT	Text		Text / Goto
	Source		AV / Input / RDS
MENU	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	i		Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK

Originale		Sostituto	
	Right		Right
EXIT	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	←		Back / Return
V	V+		Vol +
	Smart		Smart / List
P	P+		CH+ / Page+
V	V-		Vol -
P	P-		CH- / Page-
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
9	9	9	9		
Guide	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	0	0		
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Home	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		