Originale		Sostituto	
Power		Power	
[+]		Display / Media	
Mute		Mute / Dimmer	
Tv/AV		AV / Input / RDS	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Timer		Sleep / Timer	
1		1	
N		D.Menu / Top	
F		Menu / Home	
2		2	
3		3	
4		4	

Originale		Sostituto	
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
-/--	-/--		Guide / EPG / -/--
VCR 0	0/VCR		0
VCR 0	0/VCR	SHIFT + 4	Shift + 4
	Red		Red / Netflix / Search
C	C		Exit / Cancel / Clear
	Green		Green / APP / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
HOLD	Hold	SHIFT +	Shift + Stop /
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
INDEX	Index		Info / Angle
	Pause/Step		Pause / Step / Freeze
REVEAL	Reveal		Smart / List

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Time Text	TV/Radio /		
Play	Play / Slow		
Tv/Text	Text / Goto		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
Rec	Rec / Rec Mode		
F/T/B	Zoom / Size		
Power VCR	Shift + Power		
Programme Up	CH+ / Page+		
Programme Down	CH- / Page-		