Mandis shop

LG COV30748146

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Info | Info / Angle |
| Optical | Smart / List | Sleep | Sleep / Timer |
| Vol + | Vol + | Auto Volume | Audio / Lang I/II |
| Vol - | Vol - | Auto Power | Exit / Cancel / Clear |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| EQ | Setup / OPT / | | |
| Woofer Level | CH+ / Page+ | | |
| Woofer Level | CH- / Page- | | |
| Bluetooth | 9 | | |
| LG TV | TV/Radio / | | |
| PORT.IN | Picture / Format | | |
| Sound Effect | Sound / Title | | |
| *) | Down | | |
| Left | Left | | |
| Right | Right | | |
| AV Sync | OK | | |
| DRC | Menu / Home | | |

https://www.telecomandi.it/LG/6503836/telecomando-sostituzione-per-LG-COV30748146.htm