| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | Progr. | TV/Radio / |
| Audio Off | Mute / Dimmer | Top Menu | D.Menu / Top |
| Play | Play / Slow | Setup | Setup / OPT / |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Auto/Track | Text / Goto |
| Stop | Stop / Hold | Input Source | AV / Input / RDS |
| Record | Rec / Rec Mode | Menu | Menu / Home |
| Rewind | << / Tune- | Menu Up | Up |
| F.Forward | >> / Tune+ | Info | Info / Angle |
| Prev. | I<< / Preset- | Menu Left | Left |
| Next | >>I / Preset+ | OK Enter | OK |
| Title | Sound / Title | Menu Right | Right |
| Lang | Audio / Lang I/II | Play/Back | Exit / Cancel / Clear |
| Subt. | Subtitle / EQ | Menu Down | Down |
| C/CH | Eject / Surround | Return | Back / Return |
| Remain | Picture / Format | Volume+ | Vol + |
| Zoom | Zoom / Size | DVD/TV | Smart / List |
| Pbc | Sleep / Timer | Slow Up | CH+ / Page+ |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Volume- | VOL − Vol - | Angle | SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle |
| Display | MEDIA DISPLAY Display / Media | Echo+ | SHIFT + + VOL Shift + Vol + |
| Slow Down | CH PAGE − CH- / Page- | Echo- | SHIFT + VOL − Shift + Vol - |
| 1 | TV 1 1 | Shuffle | SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime |
| 2 | DVD 2 2 | | |
| 3 | CD - STB 3 3 | | |
| 4 | VIDEO 4 4 | | |
| 5 | TAPE 5 5 | | |
| 6 | TUNER 6 6 | | |
| 7 | AUX - HDD 7 7 | | |
| 8 | USB 8 8 | | |
| 9 | BLUETOOTH 9 9 | | |
| +10 | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | HDMI - SAT 0 0 | | |
| Repeat / 1/ All | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Rep/ A- B | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Random | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |