| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | Vol - | Vol - |
| Power | Power | OK | OK |
| 1 | 1 | Right | Right |
| 2 | 2 | Vol + | Vol + |
| 3 | 3 | Down | Down |
| 4 | 4 | CH- | CH- / Page- |
| 5 | 5 | Red | Red / Netflix / Search |
| 6 | 6 | EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 7 | 7 | Green | Green / APP / Repeat |
| 8 | 8 | Audio | Audio / Lang I/II |
| 9 | 9 | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Menu | Menu / Home | Subtitle | Subtitle / EQ |
| 0 | 0 | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | TTX | Text / Goto |
| Up | Up | i | Info / Angle |
| CH+ | CH+ / Page+ | FAV | Fav / Marker / PC |
| Left | Left | Tv/Radio | TV/Radio / Program |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Roll | Smart / List | | |
| Prog | Shift + TV/Radio / Program | | |
| Digest | Display / Media | | |
| Device | Picture / Format | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Zoom | Zoom / Size | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Prev | I<< / Preset- | | |
| Next | >>I / Preset+ | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |