Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Home	Shift + Menu /
HDD List	Zoom / Size	<</REW	<< / Tune-
Live TV	TV/Radio /	Play	Play / Slow
CAM	Guide / EPG / -/--	Pause/Pause Line	Pause / Step / Freeze
USB	Shift + 8	>>/FFW	>> / Tune+
Red	Red / Netflix / Search	I</Prev	I<< / Preset-
Green	Green / APP / Repeat	>I/Next	>>I / Preset+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Rec	Rec / Rec Mode
Blue	Blue / Prime Video / Random	Stop	Stop / Hold
Disc	Menu / Home	Tv Vol +	Vol +
Options	Setup / OPT /	Timer/Showvie	Display / Media
Up	Up	P+	CH+ / Page+
Left/Replay	Left	Tv Vol -	Vol -
OK	OK	P-	CH- / Page-
Right/Skip	Right	1	1
Down	Down	2	2
Back	Back / Return	3	3

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
GHI 4	4	VIDEO 4	4		
JKL 5	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7		
TUV 8	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
SELECT	Select	SHIFT + OK	Shift + OK		
EDIT	Edit	GOTO TEXT	Text / Goto		
SCART	Scart	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		