Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer	Info	Info / Angle
Power	Power	Left	Left
PP	Back / Return	Up / P +	Up
I / II	Audio / Lang I/II	Up / P +	CH+ / Page+
1	1	Right	Right
2	2	Down / P -	Down
3	3	Down / P -	CH- / Page-
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Red / Sound	Red / Netflix / Search
7	7	Green / Pictur	Green / APP / Repeat
8	8	Yellow / Featur	Yellow / YouTube / Repeat
9	9	Blue / Instal	Blue / Prime Video / Random
0	0	TV	TV/Radio /
--	Fav / Marker / PC	AV	AV / Input / RDS
P<P	Display / Media	Text	Text / Goto
Menu	Menu / Home	Mix	Shift + Text / Goto

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Subcode	Sleep / Timer		
Hold	Stop / Hold		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Size	Zoom / Size		
Reveal	Picture / Format		
Index	OK		