Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Left	Left
<<	<< / Tune-	OK	OK
Stop	Stop / Hold	Right	Right
Play / Pause	Play / Slow	Down	Down
Play / Pause	Pause / Step / Freeze	Info	Info / Angle
>>	>> / Tune+	EPG	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search	Vol +	Vol +
Green	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	P +	CH+ / Page+
Blue	Blue / Prime Video / Random	Vol -	Vol -
Fav	Fav / Marker / PC	P -	CH- / Page-
AV	AV / Input / RDS	1	1
[1 I 2]	Picture / Format	2	2
White / Option	Smart / List	3	3
Menu / Browse	Menu / Home	4	4
Teletext	Text / Goto	5	5
Up	Up	6	6

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P	P<P	RETURN BACK	Back / Return		