Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	World	Smart / List
1	1	PR-	CH- / Page-
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Up	Up
4	4	Q. Menu	D. Menu / Top
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Back	Back / Return
9	9	Down	Down
TV	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	i / Info	Info / Angle
Recall	Fav / Marker / PC	Music/Photo/Movi	Display / Media
Vol +	Vol +	Guide	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer	1*/O	Shift + Red / Netflix /
PR+	CH+ / Page+	2*/O.	Shift + Green / APP / Repeat

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	[≡] . .	TITLE SOUND	Sound / Title		
	[- O -]	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		