Originale	Sostituto
POWER	Power
↩	Shift + Smart / List
☼* / Ö	Shift + Display / Media
☼² / ♀	Shift + Red / Netflix /
SOURCE	AV / Input / RDS
PRESETS	Smart / List
┼┼┼	Setup / OPT /
♫ / ☺ ◘	Display / Media
SLEEP	Sleep / Timer
1 . / @	1
2 abc	2
3 def	3
4 ghi	4
5 jkl	5
6 mno	6
7 pqrs	7
8 tuv	8

Originale	Sostituto
9 wxyz	9
TV	TV/Radio /
0	0
↔	Shift + Back / Return
TV GUIDE	Guide / EPG / -/--
[≡]	Text / Goto
MENU	Menu / Home
Q.MENU	D.Menu / Top
UP	Up
LEFT	Left
OK	OK
RIGHT	Right
DOWN	Down
BACK	Back / Return
⇥	Picture / Format
EXIT	Exit / Cancel / Clear
☼FAV	Fav / Marker / PC

Originale	Sostituto
VOL+	Vol +
MUTE	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+
VOL-	Vol -
INFO	Info / Angle
P-	CH- / Page-
REC	Rec / Rec Mode
PLAY	Play / Slow
PAUSE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop / Hold
LANG.	Audio / Lang I/II
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
[≡]...	Sound / Title
RED	Red / Netflix / Search
GREEN	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto
BLUE	Blue / Prime Video / Random