Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	Repeat	Green / APP / Repeat
Sleep	Sleep / Timer	Source	AV / Input / RDS
On / Standby	Power	<< / TU -	<< / Tune-
1	1	>> / TU +	>> / Tune+
2	2	Tuner	Shift + 6
3	3	I<< / CH - / Pl Rev	I<< / Preset-
4	4	I<< / CH - / Pl Rev	CH- / Page-
5	5	>>I / CH + / Pl	>>I / Preset+
6	6	>>I / CH + / Pl	CH+ / Page+
7	7	CD Play / Paus	Play / Slow
8	8	Stop	Stop / Hold
9	9	USB/iPod	Pause / Step / Freeze
0	0	Volume +	Vol +
+10	Guide / EPG / -/--	SDB / Tone	Sound / Title
Clear / Del	D.Menu / Top	Volume -	Vol -
Prog / Direct	TV/Radio /	Mute	Mute / Dimmer
Random	Blue / Prime Video / Random	Folder Mode	Setup / OPT / Tools

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home		
FOLDER + Up / Folder +	Up		
DOCK Dock	REC MODE Rec / Rec Mode		
DAB / RDS DAB / RDS	ANGLE INFO Info / Angle		
Left	Left		
ENTER / MEMO Enter / Memo	OK OK		
Right	Right		
TIME / DISPLAY Time / Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
CLOCK Clock	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer		
FOLDER – Down / Folder	Down		
REMOTE / BROWSE Remote /	LIST SMART Smart / List		